



aea.com.ar



CONMUTADORES L80

GUÍA RÁPIDA PARA LA SELECCIÓN DE LLAVES ROTATIVAS

ACCL-03/19

L80	N° Esq.	Denominación	N° de Pisos	Posiciones		
X	01	Interruptor unipolar	1		0	1
X	02	Interruptor bipolar	1		0	1
X	03	Interruptor tripolar	2		0	1
X	04	Interruptor tetrapolar	2		0	1
X	05	Conmutador de línea unipolar	1	1	0	2
X	06	Conmutador de línea bipolar	2	1	0	2
X	07	Conmutador de línea tripolar	3	1	0	2
X	45	Conmutador de línea tetrapolar	4	1	0	2
X	08	Inversor de marcha tripolar	4	1	0	2
X	70	Conmutador Y Δ	2	Y	0	Δ
	54	Arrancador Y Δ con muelle retorno de Y a 0	3		0	Y Δ
X	29	Arrancador para motor monofásico con arrollamiento auxiliar	4		0	MA
X	32	Inversor para motor monofásico con arrollamiento auxiliar	3	A M	0	MA
X	09	Conmutador de polos	4	1	0	2
X	11	Inversor de polos	6	2 0 1	0	1 0 2
X	33	Conmutador de polos monofásico con fase auxiliar	3	A M	0	MA
X	34	Inversor monofásico c/fase auxiliar para motores con disyuntor centrífugo	3	1	0	2
X	35	Conmutador monofásico c/fase auxiliar para motores con disyuntor centrífugo	3	0	1	2
X	30	Conmutador para contactor inversor	2	A M	0	MA
X	36	Conmutador para contactor	1		0	MA
X	41	Desviador unipolar, 2 vías	1		1	2
	38	Desviador unipolar, 3 vías	2	1	2	3
X	46	Desviador unipolar, 4 vías	2		1	2 3 4
X	49	Desviador unipolar, 6 vías	3		1	2 3 4 5 6
X	52	Desviador unipolar, 10 vías	5	8 9 10	1	2 3 4 5 6 7
X	53	Desviador unipolar, 12 vías	6	8 9 10 11 12	1	2 3 4 5 6 7
X	42	Desviador bipolar, 2 vías	2		1	2
X	47	Desviador bipolar, 4 vías	4		1	2 3 4
X	50	Desviador bipolar, 6 vías	6	6	1	2 3 4 5
X	43	Desviador tripolar, 2 vías	3		1	2
X	48	Desviador tripolar, 4 vías	6		1	2 3 4
X	51	Desviador tripolar, 6 vías	9	6	1	2 3 4 5
X	44	Desviador tetrapolar, 2 vías	4		1	2
	57	Conmutador de posiciones, unipolar, 3 posiciones con posición 0	2		0	1 2 3
	58	Conmutador de posiciones, unipolar, 4 posiciones con posición 0	2		0	1 2 3 4
	59	Conmutador de posiciones, unipolar, 5 posiciones con posición 0	3	5	0	1 2 3 4
	64	Conmutador de posiciones, unipolar, 6 posiciones con posición 0	3	5 6	0	1 2 3 4
	67	Conmutador de posiciones, unipolar, 7 posiciones con posición 0	4	5 6 7	0	1 2 3 4
	60	Conmutador de posiciones, bipolar, 3 posiciones con posición 0	3		0	1 2 3
	65	Conmutador de posiciones, bipolar, 6 posiciones con posición 0	6	5 6	0	1 2 3 4
	66	Conmutador de posiciones, tripolar, 6 posiciones con posición 0	9	5 6	0	1 2 3 4
X	15	Conmutador de voltímetro, 3 tensiones de fase	2		0	RN SN TN 0
X	16	Conmutador de voltímetro, 3 tensiones concatenadas	2		0	RS ST TR 0
X	17	Conmutador de voltímetro, tensiones concatenadas de 2 líneas trifásicas	4	RS ST TR	0	RS ST TR 0
X	18	Conmutador de voltímetro, 3 tensiones de fase y 3 tensiones concatenadas	4	TR ST RS	0	RN SN TN
X	19	Conmutador de voltímetro, 1 tensión de fase y 3 tensiones concatenadas RN	3	RN	0	RS ST TR
X	14	Conmutador de amperímetro para medida directa	5		0	R S T
X	20	Conmutador de amperímetro unipolar, 1 reducción de corriente	1		0	1
X	21	Conmutador de amperímetro unipolar, 2 reducciones de corriente	2	1	0	2
X	22	Conmutador de amperímetro unipolar, 3 reducciones de corriente	6	T	0	R S
X	23	Conmutador de amperímetro unipolar, 4 reducciones de corriente	3	4	1	2 3
	31	Conmutador de amperímetro bipolar, 1 reducción de corriente	4		0	1
X	24	Conmutador de amperímetro bipolar, 2 reducciones de corriente	2	1	0	2
X	25	Conmutador de amperímetro bipolar, 3 reducciones de corriente	3	T	0	R S
X	26	Conmutador de amperímetro bipolar, 4 reducciones de corriente	5	4	1	2 3
X	27	Conmutador de vatímetro	5	1	0	2
X	28	Conmutador de cosfímetro, 2 circuitos trifásicos	5	1	0	2
X	90	Conmutador inversor estrella/triángulo	5		0	Y 0 Δ
X	94	Interruptor tetrapolar giro a 90°	2		0	1

Los esquemas que no estén marcados con X se fabrican a pedido al igual que los esquemas especiales a medida.



AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
 Fax: (011) 4574.2400
 Conmutador: (011) 4574.1555
 ventas@aea.com.ar
 servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventascuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
 Fax: (0341) 455.2924
 Celular: (0341) 508.7171
 ventasantafe@aea.com.ar
 ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar

